

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

## CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

## MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

**RECUEDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR**

**La vida del toldo, tambien depende de usted**



Ctra. Girona C-250 Km5 17242 ( QUART )

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

[www.mecanotoldo.com](http://www.mecanotoldo.com)

[mecano@mecanotoldo.com](mailto:mecano@mecanotoldo.com)



